

1. Otevírání zámku:

Zadejte správný kód a otočte trezorovou klikou do polohy „Otevřeno“, pak můžete otevřít trezorové dveře.

Pracovní kód: 1-2-3-4-5-6

Pokud není trezor do 3 sekund otevřen, automaticky se zámek zajistí.

2. Uzamčení zámku:

Zavřete trezorové dveře a otočte klikou do polohy „Zavřeno“, zámek se automaticky zajistí.

Kontrola: klika je blokována, nelze s ní otočit.

3. Pozor:

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte jako kód osobní data (datum narození, telefon, rodné číslo apod.)

Čísla nové kombinace si velmi dobře zapamatujte!!!

4. Nastavení nového kódu:

Provádět vždy při otevřených dveřích trezoru!!!

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Stiskněte „#“ a klávesu „1“ | (dlouhé pípnutí – led svítí) |
| 2. Zadat platný kód | (dvojití pípnutí) |
| 3. Zadat nový kód | (dvojití pípnutí) |
| 4. Zadat znovu nový kód | (dvojití pípnutí) |

Pokud dojde při nastavování nového kódu k chybě nebo se udělá přestávka delší než 5 sekund, zůstává v platnosti starý kód.

5. Blokování zámku:

Pokud 4x po sobě zadáte špatný kód, pak se zámek zablokuje na 5 minut. Pokud poté opět zadáte špatný kód, blokace pokračuje dalších 5 minut.

6. Výměna baterie

Pokud již je na baterii nízké napětí je nutná výměna signalizována desetinasobným blikáním červené diody. Baterie je umístěna ve spodní části klávesnice pod posuvným krytem. Kryt se uvolní opatrným tlakem plochého šroubováku na zajišťovací háček ve spodní části klávesnice. Používejte jen kvalitní baterie 9V. Výměnu by měla provádět odborná firma.